ANTICHUTE SUR SUPPORT ASSURAGE FLEXIBLE
STOPLIGHT

Guided type fall arrester sliding on flexible anchorage line / Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung / Anticaduta scorrevole su linea di ancoraggio flessibile / Anticaída sobre soporte de seguridad flexible / Geleid valstopapparaat met flexibele ankerlijn

MODE D'EMPLOI

Operating instructions / Gebrauchsanweisung / istruzioni per l'uso / Modo de empleo / Gebruiksinstructies

Conforme EN 353-2

FICHE DESCRIPTIVE

RECORD CARD / DATENBLATT / SCHEDA TECNICA / FICHA TÉCNICA/ REGISTRATIEKAART

REF / Ref / Nr. / Ref / Ref / Ref **20500810**

APPAREIL N°
Serial n° / Seriennr / N° di serie / Aparato Nº / Serienr.

FABRIQUE LE / Manufactured on / Hergestellt am / Fabbricato il / Fabricado el / Gefabriceerd op

PEUT ETRE UTILISE AVEC / Can be used with / Da usare con / Kann verwendet werden mit / Puede ser utilizado con / Geschikt voor gebruik met — Harnais d'antichute / Full body harness / Auffanggurt / Imbracatura / Arnes anticaidas / Valstopharnas

DATE ACHAT / Purchasing date / Kaufdatum / Data di acquisto
Fecha de compra / Aankoopdatum

DATE PREMIERE MISE EN SERVICE / Date of 1st put into service / Datum der 1. Inbetriebnahme / Data di 1a messa in servizio / Fecha de primera puesta en servicio / Datum 1e ingebruikname

NOM DE L'UTILISATEUR / Name of user / Benutzername / Nome dell'utilizzatore / Nombre del usuario / Naam van gebruiker

COMMENTAIRES / Comments / Kommentare / Commenti / Comentarios
Commentaar

DATE	CONTROLLEUR	VISA

Organisme ayant effectué l'examen CE de type / CE type examination made by / CE-Typenprüfung vorgenommen von / Esame CE eseguito da / Organismo que ha efectuado el examen CE de tipo / CE-typekeuring uitgevoerd door :
CETE APAVE SUDEUROPE N°0082 – BP.193 – F13322 MARSEILLE Cedex 16
(MADE BY)

- F -

UTILISATION

STOPLIGHT est un antichute de type non-ouvrant coulissant sur un cordage de diam. 12 mm.

1. Vérifier la mise en place du connecteur dans le logement prévu à cet effet (anneau sur le levier de l'appareil). Verrouiller le connecteur après l'avoir relié au point d'accrochage sur le harnais.
2. Le fonctionnement est automatique à la montée comme à la descente et ne nécessite aucune intervention manuelle de l'utilisateur. En cas de chute l'appareil bloque en moins de 60 cm.

NB : Vérifier, sur l'extrémité basse du cordage, de la présence obligatoire de la butée d'arrêt.

RECOMMANDATIONS

Chaque appareil devra faire l'objet d'une inspection visuelle avant chaque utilisation
Nettoyer à l'eau ou a l'air comprimé toute insalubrité (terre boue) pouvant s'être introduite dans les pièces en mouvement de l'appareil, avec un chiffon et de l'essence ou du diluant pour les peintures.
Le rangement de l'appareil doit se faire à l'écart de tout choc éventuel.
Chaque appareil doit être impérativement réformé en cas de déformation, mauvaise ouverture ou fermeture, corrosion. Après une chute le matériel doit être contrôlé soit par le fabricant soit par une personne compétente autorisée par le fabricant.
Conformément à l'article 243/42/2 du Code du Travail, l'appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle soit par le fabricant soit par un organisme ou une personne qualifiée.
Cordage : rechercher toute usure interne ou externe, abrasion locale, coupure, toute détérioration due à un contact avec la chaleur, des acides ou des produits corrosifs.

AVANT CHAQUE USAGE :

- Faire des essais de coulissement manuel de l'antichute sur le cordage afin de s'assurer, avant chaque utilisation, du parfait blocage de l'appareil.
- Vérifier que le support flexible en cordage soit conforme au diamètre prescrit (diamètre 12 mm).
- Vérifier le bon fonctionnement d'arrêt de l'appareil en le faisant coulisser sur son support vers le haut et le bas et en tirant l'anneau de la mâchoire vers le bas pour tester la fonction antichute.
- Vérifier que l'appareil soit en parfait état de fonctionnement sans usure ni déformation apparente.

NE JAMAIS :

- Modifier ou remplacer des composants de l'antichute.
- Attacher plus d'un connecteur à l'anneau de l'antichute.
- Prolonger la liaison entre le connecteur et le point d'ancrage du harnais.
- Attacher le connecteur de l'antichute sur une ceinture de maintien ou sur un point d'évacuation ou sur un accrochage de harnais situé en dessous de la ceinture.
- Attacher le support flexible de l'antichute sur une structure ne résistant pas à 1500 daN.
- Travailler au-dessus de l'ancrage du support flexible de l'antichute.

CE PRODUIT DOIT ETRE :

- Utilisé avec un harnais et un connecteur. Les deux produits doivent répondre aux normes CE en vigueur
- Le contrôle périodique de ces éléments doit être assuré suivant les notices rattachées au produit.
- Utilisé avec le cordage du fabricant ou demander l'autorisation pour utiliser un autre cordage. Le cordage doit être relié à un point d'ancrage fiable (résistance 15KN minimum) au moyen de connecteurs conformes aux normes CE
- Attribué personnellement à un utilisateur.
- Utilisé par des personnes formées.
- Utilisé avec un connecteur conforme à la norme sur les connecteurs (EN 362)
- Détruit après avoir été sujet à une chute.
- Protégé des frottements anormaux (support d'assurage en appui sur un angle vif).
- Utilisé de préférence avec un tirant d'air minimum de 2M

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Stocker à l'abri de source de chaleur importante.
- En ce qui concerne les éléments associés en matière textile il est nécessaire de les laisser sécher naturellement à l'abri d'une source de chaleur directe ou indirecte.
- Protéger des produits chimiques.
- Nettoyer avec les produits suivants : diluant à base d'acétone ou d'éther.
- Graisser avec des graisses silicones.
- Conserver dans un emballage imputrescible.

NB : STOPLIGHT doit être utilisé exclusivement sur une corde polyamide trois torons de diamètre nominal 12 mm ayant une résistance supérieure à 22 kN et conforme à l'ISO 1140.